

Anleitung Montage Standverbreiterung Spielständer

(GS 389)



Den Spielständer waagrecht auf einen Tisch legen. Das Standbrett anhalten und (wenn noch keine Vorbohrungen vorhanden sind) mit dem beiliegenden Bohrer ca. 20mm tief vorbohren. Spannen Sie dazu den Bohrer tief/kurz genug ins Bohrfutter ein um ein Durchbohren zu vermeiden.

Bohren Sie zunächst nur ein Loch vor.:



Anschließend schrauben Sie das Standbrettchen mit einer Schraube fest. Jetzt können Sie das Brettchen bequem ausrichten. Bohren Sie dann die weiteren Löcher und drehen Sie die fehlenden Schrauben ein.



HOLZSPIELGERÄTE

Tel.: 043 46 / 36 80 10

Fax: 043 46 / 36 80 11